UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SMART KIT

SmartHome

Stažení aplikace a aktivace produktu

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Před instalací nebo připojením vaší klimatizace si pečlivě přečtěte tuto příručku. Ujistěte se, že si tento manuál uložíte pro budoucí reference.

OBSAH

1 SPECIFIKACE ---------- 1

2 OPATŘENÍ ---------- 1

3 POUŽÍVÁNÍ APLIKACE SMARTHOME ---------- 2

4 SHODA ---------- 6

1 SPECIFIKACE

Toto zařízení je ve shodě s nezbytnými požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Aby se zabránilo možnosti překročení limitů expozice rádiové frekvenci, vzdálenost osoby od antény nesmí být při běžném provozu menší než 20 cm. (pouze pro produkty Evropské Unie)

Model jednotky: EF-09RD1H,EF-12RD1H,EF-18RD1,EF-24RD1

Model Bezdrátového Modulu: EU-SK105, US-SK105, EU-SK106, US-SK106, EU-SK107, US-SK107, EU-SK108, US-SK108, EU-SK109, US-SK109, EU-SK110, US-SK110 Typ Antény: Tisknutá Anténa na Desce Plošných Spojů

Bezdrátové Připojení: 2400 – 2483,5 MHz, Vysílací Výkon: < 20 dBm

Provozní Teplota: 0°C–45°C / 32°F–113°F

Provozní Vlhkost: 10 % - 85 %

Napájecí Vstup: DC 5V / 500 mA

BLE: 2402 – 2480MHz, Vysílací Výkon: < 10dBm

2 OPATŘENÍ

- **Kompatibilita Aplikace:**

  – Aplikace je dostupná jak pro systém iOS, tak pro Android, nicméně starší verze již nemusí být kompatibilní. Udržujte aplikaci vždy aktualizovanou na nejnovější verzi. Společnost Midea neposkytuje žádnou záruku kompatibility a nenese odpovědnost za problémy vzniklé v důsledku její nekompatibility.

  – Aplikace může být aktualizována bez předchozího upozornění za účelem zlepšení funkcí výrobku.

- **Bezdrátové Zabezpečení:**

  – Chytrá sada podporuje následující bezpečnostní protokoly: WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE.

  – Zařízení lze používat s šifrováním nebo bez něj, avšak použití šifrování se důrazně doporučuje.

- **Připojení:**
  - Síťové problémy mohou občas způsobit prodlevy nebo výpadky spojení. Displej jednotky a aplikace se mohou stát dočasně nesynchronizované, ale po obnovení sítě se automaticky znovu sladí.
  - Pokud síť zůstane nedostupná, může být nutné znovu spustit proces konfigurace.
  - Změna v bezdrátové síti vyžaduje opětovnou konfiguraci zařízení.
- **Konfigurace:**
  - Skutečný proces konfigurace sítě se může mírně lišit od postupu uvedeného v příručce.
  - Další informace naleznete na servisních webových stránkách.
- **Obnovení továrního nastavení:**
  - Pokud uživatel odstraní zařízení v aplikaci, modul se automaticky obnoví do továrního nastavení.

3 POUŽÍVÁNÍ APLIKACE SMARTHOME

⚠ Ujistěte se, že váš mobilní telefon je připojen k bezdrátové síti. Bluetooth musí být zapnuté. Zařízení musí být zároveň pod napětím.

■ **Krok 1: Stáhněte si aplikaci SmartHome**

Naskenujte níže uvedený QR kód a stáhněte si aplikaci SmartHome app z obchodu s aplikacemi nebo ji vyhledejte přímo v Google Play Store či Apple App Store.

Smart Home SmartHome


Stažení aplikace a aktivace produktu

Stáhnout v App Store

ZÍSKEJTE NA Google Play


■ Krok 2: Přihlášení

Otevřete aplikaci SmartHome. Pokud již máte účet SmartHome, přihlaste se přímo, nebo si vytvořte nový účet. Alternativně můžete využít také přihlašovací platformu třetí strany.




■ Krok 3: Připojení zařízení


1) Po přihlášení se může zobrazit zpráva „Byla nalezena chytrá zařízení v okolí“. Klepněte na ni pro přidání zařízení.



2) Pokud se žádná taková zpráva nezobrazí, pokračujte následovně:
Klepněte na „+“ a vyberte své zařízení ze seznamu dostupných zařízení v okolí.
Pokud se vaše zařízení v seznamu nenachází, přidejte ho ručně – nejprve zvolte kategorii zařízení, například Přenosná klimatizace.





3) Postupujte podle pokynů v aplikaci a připojte zařízení k bezdrátové síti. Pokud se zařízení nepodaří připojit, řiďte se dodatečnými pokyny v aplikaci.



■ Krok 4: Ovládání zařízení

Po úspěšném spárování se v aplikaci SmartHome vytvoří karta zařízení. Na kartě se zobrazí zkratky pro základní funkce, například změna teploty nebo zapnutí a vypnutí zařízení.
Klepnutím na kartu se zobrazí další funkce a nastavení. Skutečný vzhled uživatelského rozhraní se může od příkladů lišit v závislosti na aktualizacích aplikace.





4 SHODA

Modely bezdrátových modulů:

US-SK105, EU-SK105, EU-SK107, US-SK107:

Průkaz totožnosti FCC: 2ADQOMDNA21

IC: 12575A-MDNA21

US-SK106, EU-SK106, EU-SK108, US-SK108:

Průkaz totožnosti FCC: 2ADQOMDNA22

IC: 12575A-MDNA22

US-SK109, EU-SK109, EU-SK110, US-SK110:

Průkaz totožnosti FCC: 2ADQOMDNA23

IC: 12575A-MDNA23

Toto zařízení je ve shodě s částí 15 předpisů FCC a obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licence, které splňují požadavky kanadského ministerstva Inovace, věda a hospodářský rozvoj na zařízení osvobozená od licence (RSS).

Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení;
(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Provozujte zařízení pouze v souladu s dodanými pokyny.

Změny nebo úpravy této jednotky, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele k používání zařízení.

Toto zařízení splňuje limity expozice záření FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Aby se zabránilo možnému překročení limitů vystavení rádiovým frekvencím FCC, nesmí být blízkost osoby k anténě při běžném provozu menší než 20 cm (8 palců).

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci.

Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Není však zaručeno, že rušení nenastane v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

-- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.
-- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
-- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu než ten, do kterého je připojen přijímač.
-- Konzultujte prodejce nebo zkušeného technika rádiové/TV techniky.

Dovozce: Planning & Trading Kft., 8000 Székesfehérvár, Mályva u. 4., Hungary

Výrobce:

GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.

Lingang Road, Beijiao, Shunde, Foshan,

Guangdong, Čínská lidová republika, 528311

Společnost nenese odpovědnost za jakékoli problémy nebo potíže způsobené Internetem, Bezdrátovým Routerem nebo Chytrými Zařízeními. Chcete-li získat další pomoc, obraťte se na původního poskytovatele.

CS380-APP (Vestavěná funkce Smarthome)